

WARUNKI UŻYTKOWANIA I EKSPLOATACJI KONSTRUKCJI STALOWEJ

1. W przypadku konstrukcji stalowych takich jak: garaże blaszane, stróżówki, schowki, hale, altanki, domki ogrodowe i carporty, kojce oraz wiaty śmietnikowe wykonane z blach powlekanych, Klient zobowiązany jest bezwzględnie ściągnąć folię ochronną w terminie do 10 dni od zamontowania.
2. Należy wykonywać bieżącą konserwację elementów ruchomych bramy i zamknięć (minimum 2 razy w roku) poprzez smarowanie mechanizmów.
3. W przypadku konstrukcji produktów malowanych farbą podkładową (np. carporty, altanki ogrodowe) po stronie Klienta pozostaje pomalowanie jej farbą nawierzchniową w terminie do 1 miesiąca od dnia montażu. Postanowienie powyższe nie dotyczy konstrukcji wykonanej ze stali ocynkowanej, niemalowanej farbą podkładową.
4. Nie dopuszcza się obciążania konstrukcji dodatkowym wyposażeniem, w tym urządzeniami mechanicznymi (podnośniki, wciągarki ręczne itp.), które wywołują obciążenia i naruszenie konstrukcji.
5. Nie dopuszcza się wykonywania otworów w blachach osłonowych w trakcie indywidualnego wyposażenia produktu przez użytkownika.
6. W okresie zimowym należy odśnieżać powierzchnię dachową. Sprzedawca nie wykonuje takich usług.
7. Klient we własnym zakresie zobowiązany jest do przygotowania podłoża w tym jego wypoziomowania przed przyjazdem montażystów.
8. Klient zobowiązany jest do przymocowania produktu do podłoża (przykotwiczenia) we własnym zakresie, bezpośrednio po wykonanym montażu.
9. Konstrukcja stalowa powinna służyć jako forma zadaszenia na samochód, narzędzia, pojemniki lub jako magazyn itp.

Przestrzeżenie zaleceń od pkt. 1 – 9 pozwoli użytkownikowi na bezawaryjną eksploatację produktu.

1. Przy zmianach warunków atmosferycznych należy się liczyć ze skraplaniem pary wodnej na spodniej stronie blach dachowych.
2. Wszelkie przeróbki konstrukcji, dodatkowe wzmocnienia ścian i dachu oraz docieplenia Klient wykonuje na własną odpowiedzialność, co skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu roszczeń przysługujących w przypadku, w którym wymienione wyżej czynności ingerujące w konstrukcję stalową miały wpływ na zgłaszane wady / usterki itp.
3. Za przygotowany teren pod zabudowę Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
4. Warunki eksploatacji konstrukcji stalowej należy opracować w uzgodnieniu z właściwym dla miejsca lokalizacji rzeczoznawcą d\ś BHP i P.POŻ.
5. W przypadku gdy z winy Klienta nie istnieje możliwość zmontowania konstrukcji stalowej, np. w przypadku braku należytego przygotowania terenu pod montaż, produkt zostaje zmagazynowany w miejscu wskazanym przez odbiorcę towaru na wyłączne ryzyko Klienta. Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia pozostawionych w ten sposób elementów.